

## СЕРВИСНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ SERVICE INFORMATION BULLETIN

## Корректировка Руководства по эксплуатации 3022.1-0000010P9

Кол-во листов	1
Quantity of sheets	
Лист	
Sheet	1
- RNH	
IFICATION	

ДАТА ВНЕДРЕ

Исх. № (Ref. No) <u>915-201/12-1639 от 22.05.08</u> DATE OF MODII

Бюллетень № Bulletin № 10C-2008

МОДЕЛЬ TRACTOR MODELS	3022.1	2522.1	
№ TPAKTOPOB TRACTOR SER. №			
№ ДИЗЕЛЯ DIESEL SER. №			

Было Стало

## Управление переключением передач

«Передачи Выход состояния ИЗ выключены» («0» передача) разрешается выжатой до упора педали только при сцепления (срабатывании датчика 11 выключенного состояния сцепления).

Выход состояния «Передачи ИЗ выключены» («0» передача) разрешается только при выжатой до упора педали сцепления (срабатывании датчика 11 выключенного состояния сцепления) на прямом ходу, а на реверсе - при выжатой до упора педали сцепления реверсного поста управления и нажатии на кнопку на рукоятке джойстика 3.

Позиции элементов 3, 11 13, c. 22 Руководства по эксплуатации см. рис. 3022.1-0000010PЭ

## Электронная система управления секциями электрогидрораспределителя EHS

«Плавающий» режим по секции №1 включается перемещением первого джойстика последующим вперед c $N_{0}2$ дожимом, ПО секции перемещением джойстика первого вправо последующим дожимом. Установленный «плавающий» режим запоминается джойстиком и остается после перевода рукоятки джойстика в нейтральное положение. Для выхода из «плавающего» режима необходимо после перевода рукоятки джойстика в нейтральное положение осуществить любую манипуляцию рукояткой данного джойстика. Аналогично вторым джойстиком для секций №3 и №4.

«Плавающий» режим по секции №1 включается перемещением первого джойстика до упора вперед последующим нажатием на кнопку на рукоятке джойстика, по секции №2 – перемещением первого джойстика до упора вправо с последующим нажатием на кнопку на рукоятке джойстика.

Установленный «плавающий» запоминается джойстиком и остается после перевода рукоятки джойстика в нейтральное положение. Для выхода из «плавающего» режима необходимо после перевода рукоятки джойстика в нейтральное положение осуществить любую манипуляцию рукояткой данного джойстика. Аналогично вторым джойстиком для секций №3 и №4.

Расположение джойстиков и секций см. рис. 17, с. 29 Руководства по эксплуатации 3022.1-0000010РЭ