

Бюллетень №  
Bulletin №  
**14С-2008**

| МОДЕЛЬ<br>TRACTOR MODELS      | 2522В/3022В | 2822ДЦ | 2522ДВ | 3022ДВ |
|-------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| № ТРАКТОРОВ<br>TRACTOR SER. № |             |        |        |        |
| № ДИЗЕЛЯ<br>DIESEL SER. №     |             |        |        |        |

## Было

## Стало

### Вниманию оператора!

Работа трактора с засоренными фильтрами трансмиссии (загорание лампочек индикатора) и при давлении масла в трансмиссии ниже 0,8 МПа (8 кгс/см<sup>2</sup>) запрещена.

**Важно!** Переключение диапазонов и ходоуменьшителя производится только при остановленном тракторе и выжатой муфте сцепления.

**Запрещается** работа трактора с засоренными фильтрами трансмиссии (загорание лампочек индикатора) и при давлении масла в трансмиссии ниже 1,3 МПа (13 кгс/см<sup>2</sup>) при оборотах двигателя не ниже 1400 об/мин.

### Органы управления и контрольно-измерительные приборы

#### Указатель давления масла в КП (5)

Шкала указателя имеет три зоны:  
- рабочая — от 800 до 1500 кПа (8... 15 кгс/см<sup>2</sup>);  
- нерабочие (две) — от 400 до 800 кПа (4...8, кгс/см<sup>2</sup>) и от 1500 до 1800 кПа (15... 18 кгс/см<sup>2</sup>);

**Давление в системе смазки** трансмиссии контролируется сигнальной лампой (5а) красного цвета, которая загорается при падении давления в системе ниже 0,08 МПа (0,8 кгс/см<sup>2</sup>).

#### Указатель давления масла в гидросистеме трансмиссии - (5).

Шкала указателя имеет три зоны:  
- рабочая — от 800 до 1500 кПа (8... 15 кгс/см<sup>2</sup>);  
- аварийные (две) — от 0 до 800 кПа (0...8, кгс/см<sup>2</sup>) и от 1500 до 1800 кПа (15... 18 кгс/см<sup>2</sup>);

**ВНИМАНИЕ!** Для тракторов БЕЛАРУС-2522В/2522ДВ/2822ДЦ/3022В/3022ДВ рабочей зоной является участок шкалы от 1300 до 1500 кПа (13...15 кгс/см<sup>2</sup>). На минимальных устойчивых оборотах давление не менее 1000 кПа (10 кгс/см<sup>2</sup>).

**Работа трактора при давлении масла в трансмиссии ниже 1300 кПа (13 кгс/см<sup>2</sup>) при оборотах двигателя не ниже 1400 об/мин запрещена.**

(5а) – сигнальная лампа аварийного давления масла в системе смазки на трансмиссии - не используется.