



# БЮЛЛЕТЕНЬ **BULLETIN** 3022.1-0000010 РЭ Руководство по эксплуатации

Количество листов	18
Quantity of sheets Лист	1
Sheet	

#### ОСНОВАНИЕ: ПК 2500-218-11.

Бюллетень Bulletin 14-2009 БЭ

2522.1/2822.1/3022.1/3022ДЦ.1 МОДЕЛЬ ТРАКТОРА TRACTOR MODELS

#### Аннотация:

В настоящем эксплуатационном бюллетене приведены дополнительные сведения по правилам применения джойстиков Д–01 (блоку электронных джойстиков БЭД–01), поиску и устранению неисправностей распределителей EHS, примеры программирования блока БПО ГНС с оборотным плугом и сеялкой.

## Содержание изменений:

1. Раздел 4 «Электронная система управления секциями электрогидрораспределителя EHS» стр. 31 пункт «Порядок управления секциями распределителя EHS напрямую от джойстиков (ручной режим) » дополнить:

«Если на тракторе установлены джойстики Д-01 (Блок электронных джойстиков БЭД-01) производства ОАО «Измеритель», г. Новополоцк, то «плавающий» режим по секции №1 8(рисунок 17) включается перемещением рукоятки джойстика 1 (рисунок 17) вперед до упора и удержанием его в этом положении 2 с, по секции №2 7 (рисунок 17) включение данного режима осуществляется перемещением рукоятки джойстика 1 (рисунок 17) вправо до упора и удержанием его в этом положении 2 с.

Включение «плавающего» режима сигнализируется трехкратным миганием двух сигнализаторов (рисунок 17а) по оси соответствующей секции.

Установленный «плавающий» режим запоминается джойстиком и остается включенным после перевода рукоятки джойстика в нейтральное положение. Для выхода из «плавающего» режима необходимо из нейтрали осуществить перемещение рукоятки соответствующего джойстика по оси управления этой секции. Аналогично производится включение «плавающего» режима джойстиком 2 (рисунок 17)для секций №3 и №4 (6 и 5 рисунок 17).

Для задания фиксированного потока по секции необходимо рукоятку соответствующего джойстика Д-01 установить в положение требуемого потока и, удерживая его в этом положении, нажать на кнопку на рукоятке джойстика. После отпускания кнопки и перевода рукоятки джойстика в нейтраль джойстик запоминает установленный поток. Для выхода из этого режима нужно отклонить рукоятку джойстика в сторону установленного управления соответствующей секцией распределителя с фиксированным потоком и нажать на кнопку. Для задания нового фиксированного потока необходимо рукоятку джойстика вернуть в нейтральное положение, а затем произвести задание величины потока как



Рисунок 17а – Блок электронных джойстиков БЭД-01

описано выше.

Включение фиксированного потока сигнализируется трехкратным миганием сигнализатора (рисунок 17а) в направлении задаваемого потока.

При возникновении неисправностей распределителя по секциям высвечивается код неисправности соответствующим сигнализатором».

101483199	
3 BELARUS	

Количество листов Quantity of sheets	18
Лист Sheet	3

2. Раздел 4 «Электронная система управления секциями электрогидрораспределителя EHS» дополнить подразделами:

# «4.1 Неисправности распределителя EHS. Индикация неисправностей, причины и способы их устранения

На тракторах «БЕЛАРУС-2522.1/2822.1/3022.1/3022ДЦ.1» установлен электрогидравлический интегральный блок, состоящий из четырех секций типа EHS с электронногидравлическим управлением расхода жидкости, электрогидравлического регулятора EHR, концевой плиты с электромагнитным редукционным клапаном и нагнетательной крышки.

К каждой секции распределителя подключается четырехконтактный разъем, по которому поступает сигнал:

- контакт №1 плюс питания бортовой сети;
- контакт №2 не задействован;
- контакт №3 сигнал управления;
- контакт №4 масса питания бортовой сети.

Управление секциями распределителя по контакту №3 выполняется при помощи сигнала широтно–импульсной модуляции (ШИМ), формируемого электронными джойстиками или электронным блоком БПО ГНС.

В каждой секции в ее нижней части в области электрического разъема расположен индикатор кодов неисправностей (рисунок 17б). При наличии неисправности в секции индикатор выдает кодовую информацию о неисправности в данной секции. Код неисправности состоит из двух цифр (см. таблицу 2). Считывание кода осуществляется подсчитыванием количества вспышек индикатора: количество вспышек с короткой паузой между ними – первая цифра – длинная пауза – количество вспышек с короткой паузой между ними – вторая цифра. Например, для индикации кода неисправности «23» система будет активизировать индикатор следующим образом: две вспышки – пауза – три вспышки. При отсутствии неисправностей в распределительной секции индикатор выключен.

В зависимости от степени сложности неисправности может происходить блокирование работы данной секции или одновременно нескольких секций (если неисправности возникли в нескольких секциях).

При одновременном возникновении нескольких неисправностей в секции происходит индикация лишь одного кода неисправности со следующим приоритетом:

1 – неисправность позиционного датчика;

2 – уровень напряжения питания вне допустимого уровня (допустимый уровень от 10,5В до 18В);

3 – величина тока катушек клапана управления вне допустимого уровня;

4 – остальные неисправности.

101	483199
5	BELARUS

Количество листов Quantity of sheets	18
Лист Sheet	4

ЗАПРЕЩАЕТСЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД РАЗБИРАТЬ СЕКЦИЮ РАСПРЕ-ДЕЛИТЕЛЯ И ИНТЕГРАЛЬНЫЙ БЛОК. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛЬНУЮ СЕКЦИЮ И ИНТЕГРАЛЬНЫЙ БЛОК СТАНОВИТСЯ НЕДЕЙСТВИ-ТЕЛЬНОЙ!

ВНИМАНИЕ: ВЫПОЛНЯТЬ РЕМОНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЕНЅ И ЭЛЕКТРОН-НОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕКЦИЯМИ ЭЛЕКТРОГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЕНЅ ИМЕЮТ ПРАВО ТОЛЬКО ДИЛЕРЫ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ГАРАНТИЯ НА СЕКЦИЮ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ И ИНТЕГРАЛЬНЫЙ БЛОК СТАНОВИТСЯ НЕДЕЙСТ-ВИТЕЛЬНОЙ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВРАЩАТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗОЛОТНИК ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ. ДАННОЕ ДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ГИДРАВЛИ-ЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СЕКЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛО-ЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗОЛОТНИКА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОЛ-ПАЧОК. ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК УС-ТАНОВИТЬ НА МЕСТО!

ВНИМАНИЕ: КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕ-МЕНТОВ ГРУБОЙ И ТОНКОЙ ОЧИСТКИ МАСЛА, ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТ ПО-СТАВКИ ТРАКТОРА, НЕ СНИМАЕТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ГАРАНТИИ!



Рисунок 176 - Секция распределителя EHS



Количество листов Quantity of sheets Лист Sheet





Рисунок 17в – Крышка фильтра тонкой очистки



Рисунок 17г – Концевая плита с редукционным клапаном



Рисунок. 17д – Заглушка фильтра грубой очистки

Количество листов Quantity of sheets Лист Sheet

 18

 6

# Таблица 2 – Поиск и устранение неисправностей распределителя EHS и электронной системы управления секциями электрогидрораспределителя EHS

Код не- исправ- ности	Возможная причина и характер нарушения функционирования	Способ проверки или устранения
15	Управление от джойстика либо от блока БПО ГНС невозможно. Это возможно, когда управляющий ШИМ-сигнал от джойстика (в руч- ном режиме управления) или БПО ГНС (в автоматическом режиме управления) отсутствует или выхо- дит за допустимые значения по пара- метрам: а) частота (200±5) Гц; б) амплитуда (менее 10,5 В); в) ШИМ (5,7-94,3) %.	<ul> <li>1. Проверить: <ul> <li>жгуты системы на механическое повреждение;</li> <li>на обрыв провода от контакта 3 гнездового разъема на секцию распределителя до контактов разъемов БПО ГНС и джойстиков в соответствии с электрической схемой соединений;</li> <li>1 2 3 4</li> </ul> </li> <li>Контакты гнездового разъема жгута на секцию распределителя: <ul> <li>Номер контакта Назначение</li> <li>+ питание</li> <li>2 Не задействован</li> <li>3 ШИМ - сигнал</li> <li>4 Масса</li> </ul> </li> <li>состояние разъема распределителяни коррозии контактов; <ul> <li>джойстики, путем их перестановки (при неисправности в работе одной секции).</li> </ul> </li> <li>Проверить управление секциями распределителя напрямую от джойстиков, для чего в жгуте по кабине соединить разъемы подключения к блоку БПО ГНС между собой. При исчезновении кода неисправности блок БПО ГНС заменить.</li> <li>При наличии оборудования про-</li> </ul>
		верить параметры сигнала.

# Продолжение таблицы 2

Код не- исправ- ности	Возможная причина и характер нарушения функционирования	Способ проверки или устранения
21	Низкий уровень напряжения пита- ния (менее 11 В). При этом цен- тральный золотник секции распреде- лителя самопроизвольно возвращает- ся в позицию «нейтраль». Управле- ние от джойстика либо блока БПО ГНС невозможно. При наличии управляющего сигнала и напряжения менее 11 В будет индицироваться код «17» до тех пор, пока управление не прекратится.	Проверить уровень напряжения пи- тания по щитку приборов и на контак- тах 1, 4 разъема на секцию распреде- лителя. При напряжении менее 11 В либо его отсутствии проверить жгуты системы на механические поврежде- ния и провода питания на обрыв, кор- розию контактов.
22	Высокий уровень напряжения пи- тания (более 18 В). Центральный зо- лотник секции распределителя само- произвольно возвращается в позицию «нейтраль». Управление от джойсти- ка либо блока БПО ГНС невозможно. При наличии управляющего сигнала и напряжения более 18 В будет ин- дицироваться код «17» до тех пор, пока управление не прекратится.	Проверить уровень напряжения пи- тания по щитку приборов и на контак- тах 1, 4 разъема на секцию распреде- лителя. В случае повышенного напря- жения проверить работу генератора.
23	Засорение фильтра тонкой очист- ки или металлокерамического фильт- ра грубой очистки, либо отсутствие напряжения на включающем элек- тромагните редукционного клапана, либо засорение редукционного клапана, либо засорение редукционного кла- пана. При этом центральный золот- ник секции распределителя при управлении от джойстика или блока БПО ГНС не перемещается либо пе- ремещается медленно и не на полный ход. Индикация кода происходит на всех секциях, на которые подается управляющий сигнал. При отсутст- вии либо прекращении подачи управляющего сигнала индикация кода исчезает.	На разъеме включающего электро- магнита (рисунок 17г) проверить уро- вень напряжения (напряжение борто- вой сети), замерить сопротивление ка- тушки [(5±1) Ом при (20±3) <sup>0</sup> C]. Про- мыть металлокерамический фильтр грубой очистки находящийся под за- глушкой (рисунок 17д). Заменить фильтр тонкой очистки расположен- ный за крышкой (рисунок 17в), про- мыть редукционный клапан.

### 101483199



Количество листов Quantity of sheets Лист Sheet

18 8

Код не-	Возможная	
исправ-	причина и характер нарушения	Способ проверки или
ности	функционирования	устранения
25	Положение «плавающее» не включается за определенный проме- жуток времени из-за механического подклинивания центрального золот- ника или неисправности клапана управления. При этом центральный золотник секции распределителя са- мопроизвольно возвращается в пози- цию «нейтраль». Блокируется работа секции от джойстика или блока БПО ГНС. Индикация кода осуществляет- ся только на неисправной секции.	На разъеме включающего электро- магнита редукционного клапана (ри- сунок 17г) проверить уровень напря- жения (напряжение бортовой сети), замерить сопротивление катушки [(5±1) Ом при (20±3) <sup>0</sup> C]. Если пере- численные параметры не соответству- ют норме, устранить неисправность в электрической цепи. В случае исправ- ности электрической цепи необходимо выполнить следующее: - промыть металлокерамический фильтр грубой очистки; - заменить фильтр тонкой очистки; - в случае зависания переместить центральный золотник с помощью ручного управления усилием не более 450 Н. Если для этого требуется боль- шее усилие, то центральный золотник следует промыть. При определении положения центрального золотника
26		Код исчезает после перемещения
	Включение центрального золот- ника секции в позиции «опускание» или «плавающее» произошло по при- чине подклинивания клапана управ- ления соответственно в позиции «опускание» или «плавающее». Если произойдет подклинивание клапана управления в позиции соответст- вующей подачи масла для перевода центрального золотника в позицию «подъем», то после запуска трактора центральный золотник секции пере- местится в позицию «подъем».	центрального золотника в позицию «нейтраль». Необходимо выполнить следующее: - переместить центральный золот- ник с помощью ручного управления усилием не более 450 Н. Если для это- го требуется большее усилие, то его следует промыть. - разобрать отсек с электрооборудо- ванием секции. Достать клапан управ- ления из секции и промыть. При определении положения цен- трального золотника запрещается его вращать вокруг оси.



Продолжение	таблицы	2
-------------	---------	---

Код не-	Возможная	
исправ-	причина и характер нарушения	Спосоо проверки или
ности	функционирования	устранения
41	Напряжение питания выше пре-	Проверить уровень напряжения
	дельного уровня (более 45 В). При	питания по щитку приборов и на
	этом центральный золотник секции	контактах 1, 4 разъема на секцию
	распределителя самопроизвольно	распределителя. В случае повышен-
	возвращается в позицию «нейтраль».	ного напряжения проверить исправ-
	Управление от джойстика либо блока	ность генератора.
	БПО ГНС невозможно. Код неис-	
	правности индицируется на всех сек-	
	циях независимо от наличия (отсут-	
- 10	ствия) управляющего сигнала.	
42	Величина тока на клапане управ-	Разобрать отсек с электрооборудо-
	ления находится вне допустимого	ванием секции. Проверить на отсут-
	или ожидаемого диапазона. При этом	ствие повреждении соединительныи
	центральныи золотник секции посто-	жгут от цифрового электронного
	янно находится в позиции «неи-	устроиства к клапану управления.
	праль». Управление от джоистика	проверить на обрыв и короткое за-
		мыкание обмотки клапана управле-
	секциях при налинии управляющего	быть $(7+1)$ Ом при $(20+3)$ <sup>0</sup> С В спу-
	сигнала	Using $(7\pm1)$ OM hpu $(20\pm5)$ C. D Chy yae hecootretterug заменить клапан
	on nuju.	управления либо всю секцию
43	Неисправность инлуктивного лат-	Разобрать отсек с электрооборуло-
	чика положения центрального золот-	ванием секции. Проверить на отсут-
	ника. Код неисправности индициру-	ствие повреждений соединительный
	ется только на неисправной секции	жгут от цифрового электронного
	распределителя сразу после подачи	устройства к индуктивному датчику
	напряжения.	положения. Проверить на обрыв и
		короткое замыкание обмотки датчи-
		ка. Сопротивление первичной катуш-
		ки должно быть (92±15) Ом, вторич-
		ной (184±15) Ом при (20±3) <sup>0</sup> С. В
		случае неисправности датчик следует
		заменить.
		В случае подклинивания цен-
		трального золотника в позиции
		«опускание», следует переместить
		его с помощью ручного управления
		усилием не более 450 Н. Если для
		этого треоуется оольшее усилие, то
		следует промыть секцию. При отсут-
		ствии положительного эффекта от
		Запрошается, при определении то
		запрещается при определении по-
		ложения центрального золотника
1		вращать его вокруг оси.



Количество листов Quantity of sheets Лист Sheet



# Продолжение таблицы 2

Код не-	Возможная	Способ проверки или
исправ-	причина и характер нарушения	истранения
ности	функционирования	устранения
81	Центральный золотник секции	Переместить центральный золотник с
	распределителя не перемещается об-	помощью ручного управления усилием
	ратно в нейтраль. При этом управле-	не более 450 Н. Если для этого требует-
	ние от джойстика либо блока БПО	ся большее усилие, то следует промыть
	ГНС невозможно. Центральный зо-	секцию распределителя. Если данные
	лотник подклинил в позиции «подъ-	меры оказались безуспешными, секция
	ем», «опускание» или «плавающее».	подлежит замене. Запрещается при оп-
	При указанных выше неисправностях	ределении положения центрального зо-
	однократно индицируется код «24»,	лотника вращать вокруг его оси.
	затем постоянно код «81».	
82	Центральный золотник секции до	Разобрать отсек с электрооборудова-
	начала управления находится в по-	нием секции распределителя. Проверить
	ложении «подъем». При этом управ-	крепеж индуктивного датчика положе-
	ление от джойстика либо блока БПО	ния. Переместить центральный золот-
	ГНС невозможно. Код неисправности	ник с помощью ручного управления
	индицируется только на неисправной	усилием не более 450 Н. Если для этого
	секции сразу после подачи напряже-	требуется большое усилие, то следует
	ния. Код индицируется лишь в том	промыть секцию. Если данные меры
	случае, если золотник до начала	оказались безуспешными, секция под-
	управления находится в положении	лежит замене.
	«подъем». Если золотник находился	Запрещается при определении поло-
	в положении «опускание», то инди-	жения центрального золотника вращать
	цируется код «43».	его вокруг оси.
83	Программный сбой. При этом	Требуется перепрограммирование
	управление от джойстика либо блока	или замена неисправной секции распре-
	БПО ГНС невозможно.	делителя.

101483199	
S. BELARU	]5
Количество листов Ouantity of sheets	18

Лист

Sheet

11

# 4.2 Пример программирования операций управления оборотным плугом с помощью электронного блока БПО ГНС

Рассмотрим вариант трактора в агрегате с оборотным плугом, когда на секцию №1 распределителя EHS подключен цилиндр, обеспечивающий переворот плуга, на секцию №2 – цилиндр, обеспечивающий изменение ширины захвата, на секцию №3 – цилиндр, обеспечивающий подъем-опускание плуга.



1 – джойстик управления секциями 7 и 8 распределителя EHS; 2 – джойстик управления секциями 5 и 6 распределителя EHS; 3 – блок программирования последовательности операций (БПО ГНС) управления секциями распределителя EHS; 4 – панель электронная комбинированная (ПЭК) систем управления двигателем и внешними потребителями ГНС; 5 – секция №4 распределителя EHS; 6 – секция №3 распределителя EHS; 7 – секция №2 распределителя; 8 – секция №1 распределителя EHS; 9 – нагнетательная крышка; 10 – сигнализаторы неисправностей работы секций распределителя EHS, 11 – концевая плита с редукционным клапаном; 12 – пульт управления задним навесным устройством.

Рисунок 17е - Правый боковой пульт кабины трактора и электрогидравлический интегральный блок



1 – выключатель питания блока; 2 – кнопка программы №3; 3 – кнопка программы №2; 4 – кнопка программы №1; 5 – сигнализатор программы №1; 6 – сигнализатор программы №2; 7 – сигнализатор программы №3; 8 – цифровой индикатор номера работающей секции распределителя EHS; 9 – цифровой индикатор величины потока масла по работающей секции; 10 – сигнализаторы подъема и опускания соответствующих секций распределителя EHS; 11 – выключатель «STOP» аварийного останова; 12 – кнопка выбора секции №4 распределителя EHS; 13 – кнопка выбора секции №3 распределителя EHS; 14 – кнопка выбора секции №2 распределителя EHS; 15 – кнопка выбора секции №1 распределителя EHS.

Рисунок 18а - Блок программирования последовательности операций (БПО ГНС)

Для работы в автоматическом режиме необходимо запрограммировать две программы.

Перед процессом программирования плуги в режиме ручного управления необходимо установить в исходное состояние (плуги повернуть налево в крайнее положение, установить необходимую ширину захвата, опустить плуги в рабочее положение).

Программа №1 обеспечивает автоматическое выполнение следующих операций:

- подъем плуга из рабочего положения;
- уменьшение ширины захвата до минимальной;
- переворот плуга в рабочее положение (слева направо);
- увеличение ширины захвата до требуемой;
- опускание плуга в рабочее положение.



Рисунок 18б - Управление секциями распределителя EHS от джойстиков (ручной режим)

Для записи программы №1 необходимо:

- включить блок программирования последовательности операций (БПО ГНС), нажав на кнопку 1 (рисунок 18а);

- нажать и удерживать кнопку 4 (рисунок 18а). По истечении 2с БПО ГНС формирует звуковой сигнал, включает в режиме быстрых миганий индикатор 5 и переходит в режим программирования (запоминания выполняемых джойстиком манипуляций);

- нажать на кнопки 13, 14, 15 (рисунок 18а) выбора секций №3, №2, №1 распределителя ЕНS соответственно. Сигнализаторы подъема и опускания 10 (рисунок 18а) данных секций должны одновременно включаться в режиме медленных миганий;

- джойстиком 2 (рисунок 17е), управляя по секции №3, поднять плуг из рабочего положения;

- джойстиком 1 (рисунок 17е), управляя по секции №2, уменьшить ширину захвата до минимальной;

- джойстиком 1, управляя по секции №1, перевернуть плуг из крайнего левого положения в крайнее правое положение;

- джойстиком 1, управляя по секции №2, установить требуемую ширину захвата;

- джойстиком 2, установив по секции №3 режим «плавающий», опустить плуг в рабочее положение;

- повторно нажать на кнопки 13, 14, 15 (рисунок 18а) выбора секций №3, №2, №1 распределителя ЕНЅ (запись по секциям завершена);

- для завершения программирования нажать кнопку 4 записываемой программы №1 (Допускается закрытие записываемой программы выполнять нажатием на кнопку 4 (рисунок 18а), не выполняя предыдущий пункт).

(	)]	14	<u>83</u>	19	99	



Соличество листов Quantity of sheets Лист Sheet

14

Программа №2 обеспечивает автоматическое выполнение следующих операций:

- подъем плуга из рабочего положения;

- уменьшение ширины захвата до минимальной;

- переворот плуга в противоположное крайнее положение (справа налево);

- увеличение ширины захвата до требуемой;

- опускание плуга в рабочее положение.

Для записи программы №2 необходимо:

- включить блок программирования последовательности операций (БПО ГНС) нажав на кнопку 1 (рисунок 18а), если он не был включен ранее;

- нажать и удерживать кнопку 3 (рисунок 18а, программа №2). По истечении 2 с БПО ГНС формирует звуковой сигнал, включает в режиме быстрых миганий индикатор 6 (рисунок 18а) и переходит в режим программирования (запоминания выполняемых джойстиком манипуляций).

- нажать на кнопки 13, 14, 15 (рисунок 17а) выбора секций №3, №2, №1 распределителя ЕНЅ соответственно. Сигнализаторы подъема и опускания 10 данных секций должны одновременно включаться в режиме медленных миганий;

- джойстиком 2 (рисунок 17е), управляя по секции №3, поднять плуг из рабочего положения;

- джойстиком 1 (рисунок 17е), управляя по секции №2, уменьшить ширину захвата до минимальной;

- джойстиком 1, управляя по секции №1 перевернуть плуг из крайнего правого положения в крайнее левое положение;

- джойстиком 1, управляя по секции №2, установить требуемую ширину захвата.

- джойстиком 2, установив по секции №3 режим «плавающий», опустить плуг в рабочее положение;

- повторно нажать на кнопки 13, 14, 15 (рисунок 18а) выбора секций №3, №2. №1 распределителя ЕНЅ (работа по секциям завершена).

- для завершения программирования нажать кнопку 3 записываемой программы №2 (Допускается закрытие записываемой программы выполнять нажатием на кнопку 4, не выполняя действия предыдущего пункта).

### ВНИМАНИЕ: МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАПИСИ КАЖДОЙ ПРОГРАММЫ НЕ БОЛЕЕ 200 СЕКУНД!

Учитывая новизну джойстикового управления, особенностей программирования и отсутствие опыта при составлении первых программ рекомендуется до начала процесса программирования подробно изучить инструкцию к агрегатируемому орудию или сельхозмашине и составить схему последовательности управления джойстиками (алгоритм программы) с указанием направления перемещения джойстика. Это позволит сократить время на технологические операции по управлению орудием или сельскохозяйственной машиной в процессе работы.

Исходя из изложенного выше описания программы №1, схема управления джойстиками будет выглядеть следующим образом:

Номер джой- стика	Направления перемещения джойстика				
1		$\leftarrow$	1	$\rightarrow$	
2	$\downarrow$				1

Стрелками показаны направления перемещения джойстика:

↓ - назад;  $\leftarrow$  - влево;  $\rightarrow$  - вправо;  $\uparrow$  - вперед.

Quantity of sheets Лист Sheet

15

Для программы №2 схема управления джойстиками будет выглядеть следующим образом:

Номер джой- стика	Направления перемещения джойстика				
1		$\leftarrow$	$\downarrow$	$\rightarrow$	
2	$\downarrow$				1

Наличие данных схем позволит легко ориентироваться при управлении джойстиками.

### ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПЛУГ НАХОДИТСЯ В ИСХОДНОМ СО-СТОЯНИИ – ПЛУГ ПОВЕРНУТ НАЛЕВО В КРАЙНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, УСТАНОВЛЕНА НЕОБХОДИМАЯ ШИРИНА ЗАХВАТА, ПЛУГ ОПУЩЕН В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ!

При работе на тракторе отработка записанных программ №1 и №2 предполагает выполнение следующих операций:

- перед въездом в гон необходимо кратковременно нажать на кнопку 4 (рисунок 18а). Автоматически начнется выполнение программы №1: плуги поднимутся из рабочего положения, уменьшится ширина захвата до минимальной, плуги начнут переворачиваться слева направо. В верхнем (транспортном) положении плуга необходимо кратковременно отклонить из нейтрального положения любой из задействованных в программе джойстиков. На индикаторах 8,9 высветится «РАU» (пауза), сигнализатор 5 (рисунок 18а) включенной программы №1 начнет мигать (отработка программы временно приостанавливается). В таком положении необходимо подъехать к краю поля (начало первого гона) и повторно нажать на кнопку 4 (рисунок 18а) программы №1 для завершения (продолжения) ее отработки. Плуги продолжают дальнейший переворот направо (в рабочее положение), увеличивается ширина захвата, плуги опускаются в рабочее положение;

- при въезде в гон необходимо обеспечить опускание передней части плуга с пульта управления задним навесным устройством 12 (рисунок 17е), так как данная операция не может быть запрограммирована в блоке БПО ГНС;

- при выезде из гона необходимо обеспечить подъем передней части плуга с пульта управления задним навесным устройством 12, так как данная операция не может быть за-программирована в блоке БПО ГНС;

- кратковременно нажать на кнопку 3 (рисунок 18а). Автоматически начинается отработка программы №2: плуги поднимаются из рабочего положения, уменьшается ширина захвата до минимальной и плуги переворачиваются в противоположное крайнее положение (справа налево). В верхнем (транспортном) положении плуга необходимо кратковременно отклонить любой из джойстиков из нейтрального положения в сторону управления по задействованной в программе секции. На индикаторах 8,9 (рисунок 18а) высветится «PAU» (пауза), сигнализатор 6 (рисунок 18а) включенной программы №2 начнет мигать (отработка программы временно приостанавливается). После разворота трактора (плуг находится в транспортном положении) и заезда в новый гон необходимо снова нажать на кнопку 3 (рисунок 18а) программы №2 для завершения (продолжения) ее отработки. Плуги продолжают дальнейший переворот направо (в рабочее положение), увеличивается ширина захвата, плуги опускаются в рабочее положение;

BELARU	]5
Количество листов Quantity of sheets	18
Лист	

Sheet

16

0 0

- при въезде в гон необходимо обеспечить опускание передней части плуга с пульта управления задним навесным устройством 12 (рисунок 17е), так как данная операция не может быть запрограммирована в блоке БПО ГНС;

- при выезде из гона необходимо обеспечить подъем передней части плуга с пульта управления задним навесным устройством 12 (рисунок 17е), так как данная операция не может быть запрограммирована в блоке БПО ГНС;

- кратковременным нажатием на кнопку 4 (рисунок 18а) начинается выполнение программы №1: плуги поднимаются из рабочего положения, уменьшается ширина захвата до минимальной, плуги начинают переворачиваться слева направо. В верхнем (транспортном) положении плугов необходимо кратковременно отклонить любой из джойстиков из нейтрального положения в сторону управления по задействованной в программе секции (отработка программы временно приостанавливается). После разворота трактора (плуг находится в транспортном положении) и заезда в новый гон необходимо снова нажать на кнопку 4 (рисунок 18а) программы №1 для завершения ее отработки, предварительно опуская переднюю часть плуга с пульта управления задним навесным устройством 12 (рисунок 17е) и т.д.

Количество листов Quantity of sheets Лист

Sheet

# 4.3 Пример программирования операций управления сеялкой с помощью электронного блока БПО ГНС

При программировании операций управления сеялкой необходимо в первую очередь учитывать требования к сеялке, изложенные в инструкции по ее эксплуатации. Алгоритм управления сеялкой должен составляться с учетом требований по ее управлению на въезде в гон и выезде из гона.

Рассмотрим агрегат трактора с сеялкой, гидромотор привода вентилятора которой подключен к секции №1, распределитель цилиндров подъема-опускания маркеров – к секции №2, цилиндр подъема-опускания сеялки - к секции №3.

Для работы в автоматическом режиме необходимо запрограммировать три программы.

Перед процессом программирования сеялку в режиме ручного управления необходимо установить в исходное состояние (гидромотор привода вентилятора выключен, маркеры разложены, сеялка опущена в рабочее положение).

Для выполнения программирования операций управления сеялкой необходимо включить электронный блок БПО ГНС 3 (рисунок 17е) нажатием на кнопку 1 (рисунок 18а).

Программа №1 обеспечивает включение гидромотора привода вентилятора.

Для записи программы №1 необходимо:

- нажать на кнопку 4 (рисунок 18а) и удерживать ее в нажатом состоянии до срабатывания звукового сигнала (примерно 2 секунды) и начала мигания сигнализатора 5 (рисунок 18а);

- нажать на кнопку 15 (рисунок 18а) выбора секции №1 распределителя ЕНЅ. Сигнализаторы подъема и опускания 10 (рисунок 18а) данной секции должны начать мигать;

- джойстиком 1 (рисунок 17е), управляя по секции №1, отклонить его назад до уровня соответствующего требуемым оборотам вращения вентилятора. Удерживая джойстик 1 в данном положении, другой рукой нажать на кнопку 15, а затем на кнопку 4 (рисунок 18а);

Программирование управления приводом вентилятора завершено.

На тракторах, оборудованных джойстиками Д-01 (блоком электронных джойстиков БЭД-01), программирование включения гидромотора привода вентилятора можно выполнить только с помощью джойстика (без блока БПО ГНС). Для этого джойстик 1 (рисунок 17е) управляя по секции №1 отклонить назад до положения, соответствующего требуемым оборотам вращения вентилятора и, удерживая его в этом положении, нажать на кнопку на джойстике (сверху), после чего установить джойстик в нейтраль. Вентилятор будет вращаться с заданными оборотами до выключения (повторным отклонением джойстика 1 назад и нажатием на кнопку сверху).

Программа №2 обеспечивает автоматическое выполнение следующих операций:

- складывание маркера;

- подъем сеялки из рабочего положения.

Для записи программы №2 необходимо:

- нажать на кнопку 3 (программа №2) и удерживать ее в нажатом состоянии до срабатывания звукового сигнала (примерно 2 секунды) и начала мигания сигнализатора 6 (рисунок 18а);

3 BELARUS

Количество листов Quantity of sheets		
Лист		
Sneet		

- нажать на кнопки 13, 14 (рисунок 18а) выбора секций №3 и №2 распределителя EHS соответственно. Сигнализаторы подъема и опускания 10 (рисунок 18а) данных секций должны начать мигать;

- джойстиком 1 (рисунок 17е), управляя по секции №2, поднять маркер;

- джойстиком 2 (рисунок 17е), управляя по секции №3, поднять сеялку;

- повторно нажать на кнопки 13, 14 (рисунок 18а) выбора секций №3 и №2 распределителя EHS (работа по секциям завершена);

- для завершения программирования нажмите кнопку 3 (рисунок 18а) записываемой программы №2.

Программа №3 обеспечивает автоматическое выполнение следующих операций:

- опускание сеялки и установка плавающего положения;

- раскладывание маркера.

Для записи программы №3 необходимо:

- нажать на кнопку 2 (рисунок 18а) и удерживать ее в нажатом состоянии до срабатывания звукового сигнала (примерно 2 секунды) и начала мигания сигнализатора 7 (рисунок 18а);

- нажать на кнопки 13, 14 (рисунок 18а) выбора секций №3 и №2 распределителя EHS соответственно. Сигнализаторы подъема и опускания 10 (рисунок 18а) данных секций должны начать мигать;

- джойстиком 2 (рисунок 17е), управляя по секции №3, установить плавающее положение (рисунок 18б), при этом на индикаторе 9 (рисунок 18а) высветится FL;

- джойстиком 1 (рисунок 17е), управляя по секции №2, разложить маркер;

- повторно нажать на кнопки 13, 14 (рисунок 18а) выбора секций №3 и №2 распределителя ЕНЅ (работа по секциям завершена);

- для завершения программирования нажмите кнопку 2 (рисунок 18а).

При въезде в первый гон вначале необходимо включить привод вентилятора (кратковременно нажать на кнопку 4 (рисунок 18а) для отработки программы №1). В начале гона (из транспортного положения сеялки) необходимо кратковременно нажать на кнопку 2 (рисунок 18а) для отработки программы №3 для опускания сеялки и раскладывания маркера.

При выезде из гона сеялку необходимо перевести из рабочего положения в транспортное (сложить маркер, поднять сеялку). Для этого кратковременно нажать на кнопку 3 (рисунок 18а) для отработки программы №2.

Гидромотор привода вентилятора выключается в конце работы на поле повторным кратковременным нажатием на кнопку 4 (рисунок 18а).

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ АВАРИЙНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ РАБОТЫ ОДНОВРЕ-МЕННО ВСЕХ СЕКЦИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ НА ПАНЕЛИ БЛОКА БПО ГНС НАЖАТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ «STOP» АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА 11 (РИСУНОК 18a). ПРИ ЭТОМ СНИМАЕТСЯ ПИТАНИЕ СО ВСЕГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗОЛОТНИКИ ВСЕХ СЕКЦИЙ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В НЕЙ-ТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПОДАЧА МАСЛА К ПРИВОДАМ СЕЛЬХОЗ ОРУДИЙ ПРЕКРАЩАЕТСЯ (ЗАКРЫВАЕТСЯ РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН).

ПОВТОРНОЕ НАЖАТИЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОГО ОСТАНО-ВА «STOP» 11 (РИСУНОК 18a) ВКЛЮЧИТ ПИТАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ (РИ-СУНОК 17e) И ВОЗОБНОВИТ ПОДАЧУ МАСЛА К ПРИВОДАМ СЕЛЬХОЗ ОРУ-ДИЙ!»